BiosMist

液体ナノ粒子浸透美顔器

Beyond Time Nano Liquid InjectTherapy®

重さ:58g
L95×W53.6×18.5(mm)

※　この度は、BiosMistをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。製品を安全・快適に使用して頂く為に、本書をよくお読みになり、注意事項に従ってください。

使用マニュアル

製品について



BiosMistは、半導体技術をおしゃれに仕上げた、持ち運びのできるスキンケア美容器具です。BiosMistは、100KHzの超音波振動を与えることによって、容器内の美容液をナノサイズの粒子へと瞬時に変換します。通常の美容液をナノサイズに変化させることによって、肌をこすることなく、速やかに吸収させ、肌の角質層のすみずみにうるおいを与えることができます。



BiosMistは、スプレーする際に大量のマイナスイオンを発生し、肌にうるおい成分を与えます。エステでの施術のように、素晴らしい森林を通り抜けたような気分を味わっていただけます。
BiosMistは、冷暖房や冬場の乾燥と冷たい外気に長時間さらされ、肌が非常に乾燥してしまった場合にご使用ください。また、気分転換としてもご使用いただけます。本製品は非常におしゃれさと高機能を併せ持ち、毎日の生活で、ぜひ、皆様にご活用いただきたい製品です。

製品特徴

水分の補給こそが、完璧な肌状態を維持するための第1ステップです。霧状のナノサイズのマイナスイオンとライト照射効果により、美容液が肌の角質層に浸透・吸収され、肌のうるおいを保ち、しっとりつや肌へ！栄養を与えることにより、肌の老化を防ぎ、健やかで輝く肌を保ちます。



- 全身のお肌にご使用いただけます
- バッテリー式で持ち歩きが簡単
- メイクの上からでもお使い頂けます
- いつでも補給可能
- べたつかず、手を汚しません
- 肌への速やかな浸透と吸収

各部の名称





❶	ふた
❷	スライドカバー
❸	マイクロUSBコネクタ
❹	裏ぶた
❺	美容液タンクカバー
❻	美容液注入口
❼	美容液タンク
❽	ミストノズル
❾	スプレーボタン
❿	ライトボタン
⓫	バッテリー表示灯： 充電中（オレンジ点灯） 低バッテリー時（赤点灯）

使用方法

充填方法



ふたを上に引き、
開ける



美容液タンクカバーを
開ける



80%程度まで
美容液を注ぐ

- 本製品は防水ではありませんので、水で洗ったり、水に浸したりしないでください。
- 本製品を分解・修理・改造などを行わないでください。
- 他社の美容液や、該当するタイプ以外の美容液はご使用にならないでください。つまりや故障の原因となります。又は予期せぬ結果を生じます。
- 美容液が漏れる場合は、ふたがきちんと閉まっているかご確認ください。



美容液タンクカバーを
しっかりと閉める



ふたをかぶせて、
閉じる

スプレーの使用

1回押し：15秒間スプレーが作動する
連続して2回押し：90秒間スプレーが作動する
スプレー作動中に1度押す：スプレーが停止する

ライトの照射

1度押す：美容ライトが点灯
再度押す：美容ライトが消灯



カバーを上側にスライドすると、
全ての機能が停止します。

注意

使用中は、器具を直接目に向けないでください。危険ですので、目を閉じてご使用ください。

ミストの調整

を押したまま、 を押し、同時に両方のボタンから手を離すと、調整モードになります。



2つのボタンを交互に押し、ミストの噴霧量を調整します。
噴霧量が少なくなる場合は、もう一方のボタンを押すと、多くなります。

充電手順

1. 備え付けのマイクロUSBコネクタを、(コンピュータやその他の器具の)USB差し込み口に差し込んでください。USB電源アダプタも差し込むためのケーブルとしてご使用いただけます。
2. 必要な充電電力は下記の通りです。
   インプット:AC 100v～240v　50/60Hz
   アウトプット:DC 5V 1,000mA
3. 使用中に器具の電力レベルが低くなった場合は、バッテリー表示灯が赤く点滅します。
4. 充電中は、バッテリー表示灯がオレンジ点灯します。
5. 器具の充電が終了した場合は、バッテリー表示灯は自然に消えます。

洗浄と保管

1.使用後は、毎回清潔な布かティッシュで本体を拭き取ります。美容液タンクも時折洗浄することをお勧めいたします。

a.美容液タンク容量の50%程度の精製水を注ぎ、容器をよく振って、水を捨てます。

b.精製水を注ぎ、内部の水がすっかりなくなるまで、スプレーで噴霧します。

2. ティシュペーパーを乾いたまま、または清潔な水や70%アルコールを使用して、ミストノズルの表面を円を描くように、優しく拭き取ります。

3.使用後は、器具を湿気のない涼しい場所に保管します。

※傷がつくことがありますので、ミストノズルの表面に鋭利なものや金属を近づけないでください。いかなる傷も損傷とみなされ、保証の対象外になります。



このような場合の対処法

症状	考えられる原因	対処方法
スプレーが正常に作動しない	ノズルが詰まっている	ノズルをきれいにする
	美容液がない	十分量の美容液を注ぐ
	他社の美容液を使用している	1.ノズルをきれいにする 2.製造元の美容液を使用する
	その他の問題	購入先に問い合わせてください
スプレーする際に激しい音がする	美容液がない	美容液注入容器内の美容液が不足していないか確認する
ライトが点滅する	正常に作動していない	購入先に問い合わせてください
ライトが点灯しない	正常に作動していない	購入先に問い合わせてください
充電が30分以上かかる	バッテリーの劣化	購入先に問い合わせてください

※　その他の不都合が生じた場合は、購入先に問い合わせてください

安全のために

⚠ 【警告】

1. 本製品は肌にうるおいを与える器具として健康な肌に用いることを前提としています。家庭内や個人での使用に適しており、美容用途以外でのご使用はご遠慮ください。
2. 本製品を使用される前に、肌へ噴霧し、感受性テストをしてください。
3. 肌に使用し、異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
4. 使用前後に、本製品をアルコール（70%イソプロピル）や純水で洗浄し、器具を衛生に保って下さい。
5. 傷、はれもの、湿疹、かぶれ等、異常のある部位には使用しないでください。赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けますと症状が悪化することがあります。目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、異常が残る場合は、眼科医にご相談ください。
6. ステロイドやホルモン剤を長期間摂取している方と肝機能異常に由来する毛細血管拡張症を患ている方は、本製品を使用しないでください。
7. 子供が使用する際には、大人の方と一緒に使用してください。
8. 本製品の取扱いには注意してください。激しく落下すると、内部の電気部品が損傷を受ける恐れがあります。
9. 手や硬い物でスプレーノズルに触れないでください。
10. 子供の手の届く場所や高温多湿な場所などでは保管しないでください。
11. 他社製品の美容液、およびタイプの異なる美容液はご使用にならないでください。つまりや故障の原因になります。
12. 指定の規格以外の電源をご使用にならないでください。
13. 「スプレー」機能を使用する際は、十分に美容液を充填してください。中身が空になると、製品が損傷する恐れがあります。
14. USBケーブルを本体に差し込む際は、コネクタを正しい方向で差し込んでください。

⚠ 【注意】

- 不備が生じた際は、いかなる場合も直ちにスライドカバーを閉じ、電源を切ってください。
- 不適切な環境に、製品を保管しないでください。
  （-15℃以下、および60℃以上）
- 想定されている使用環境と著しく異なる環境でのご使用はなさらないでください。
- 本製品は防水性ではありません。水で洗ったり、水に浸したりしないでください。
- 必ず電源を消し、プラグを抜いてから、保管してください。
- 本製品を分解・修理・改造などを行わないでください。
- 美容液が漏れる場合は、きちんとふたが閉まっているか確認ください。
- 製品に異常や損傷が見られた場合には、直ちに使用を中止してください。

⚠ 【危険】

- 口腔、目の周り、気道にはスプレーしないでください。
- スプレーの霧は、吸い込まないでください。

保証書

型式	
ロット番号	
氏名	
電話番号	
住所	
購入日	年/月/日 必須

保証条件

1. 取扱説明書に従い本製品を使用した場合、保証期間を1年とします。
2. 修理の際は、この保証書を提示してください。
3. 精密機器ですので、取扱いに注意してください。
4. 美容液や梱包といった使い切りのものは、保証の対象外とします。
5. 美容液の誤使用、または製造元が不適切とみなす美容液を使用した場合、異常が起きたり、スプレーが弱まったりします。販売店に送り、直ちに修理をしてください。
6. 保証期間中に、部品の交換が必要な修理が生じた場合は、要した費用をお支払いいただきます（器具が乱用されたり、開けられ、分解された場合や、人為的に損傷が加えられた場合を除きます）。